

T-shirt Home & Away Pro Team pour jeunes





Y3519

Caractéristiques du produit :

- 6,3 oz, jersey 100 % polyester avec technologie contre la transpiration
- Tissu sans migration (NBF) conçu avec un procédé de colorant cationique unique pour faciliter l'impression
- Panneaux de couleur contrastante aux épaules et sur

Tailles jeune: TP(2 à 4) P(6 à 8), M(10 à 12), G(14 à 16),TG(18 à 20)

Icônes/Détails du tissu :















Y3519 - ATC^{MC} T-shirt Home & Away Pro Team pour jeunes

MENSURATIONS DES VÊTEMENTS							
Taille	TP	Р	М	G	TG		
Poitrine - Demie mesure	15 1/4"	16"	17"	18"	19 1/2"		
Poitrine - Pleine mesure	30 1/2"	32"	34"	36"	39"		
Longueur du corps à partir des PHÉ	20"	21 1/2"	23"	25"	27"		
Longueur de manche à partir du CD	12 1/2"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"		

Mesures du produit fini en pouces. Consultez le guide Comment mesurer pour de l'information détaillées sur les instructions de prise de mesures.

GUIDE DE TAILLE GÉNÉRALE POUR JEUNES							
Taille	TP	P	М	G	TG		
Tailles numériques	2-4	6-8	10-12	14-16	18-20		
Poitrine	24"-26"	26"-28"	28"-30"	30"-32"	32"-35"		
Taille	22 1/2"-23 1/2"	23"-24 1/2"	24 1/2"-25 1/2"	25 1/2"-27"	27"-29"		
Longueur de manche à partir du CD	24"-25"	25"-26"	26"-27 1/2"	27 1/2"-29"	29 1/2"-31"		



INSTRUCTIONS D'IMPRESSION POUR TISSUS POLYESTER SANS MIGRATION

Vu la nature des tissus polyester, des précautions particulières doivent être prises tout au long du procédé de décoration. Voici quelques conseils afin de décorer efficacement nos produits.

- La température du vêtement ne doit pas dépasser 320°F ou 160°C. Tout dépassement de cette température fera en sorte que le tissu rétrécira, ondulera ou perdra de sa couleur.
- La température et la vitesse de la sécheuse doivent être ajustés en fonction des spécificités du polyester.
- Si les vêtements doivent être polymérisés (flash), ne dépassez pas 1 à 2 secondes. Toute exposition plus longue pourrait endommager le tissu tel que spécifié pécédemment.

Sérigraphie : Ces vêtements nécessitent l'utilisation d'encres poly qui sèchent à une température plus basse. Veuillez consulter votre fournisseur d'encre pour plus d'information.

• La période de refroidissement pour le polyester est plus longue que pour le coton. Évitez de superposer, de sérigraphier ou d'effectuer un transfert thermique sur les vêtements avant qu'ils aient refroidis. Si vous ne laisser pas refroidir les vêtements avant de les empiler dans l'imprimante il se pourrait que les tissus et les encres collent ensemble.

Transferts thermiques : Si vous pressez à chaud ces vêtements, vous devez ajuster le temps, la température et la pression à défaut desquels vous pourriez endommager le tissu tel que mentionné précédemment.

Impression par sublimation : Ce procédé ne peut être fait que sur des t-shirts blancs ou de couleurs très pâles. Les encres utilisées sur le papier à imprimer doivent être plus foncées que la couleur du tissu de base ou alors, la couleur pourrait migrer dans celle du tissu ce qui donnerait un effet de perte de définition.

Une ronde-test de production est recommandée, spécialement si vous avez une commande importante ou si votre imprimante n'est pas spécialisée dans l'impression de tissus de performance.